



Montageanleitung für Wechsellage (Art. 597) und schwenkbare Diopterscheibe (Art. 596) bei Verwendung von Diopterscheiben mit und ohne Diopteroptik

Für Diopterscheiben ohne Diopteroptik (maximale Korpusbaulänge 22mm) wird die Klemmschraube 597 A, für Diopterscheiben mit Diopteroptik (maximale Korpusbaulänge 36mm) die Klemmschraube 597 B verwendet.

1. Diopterscheibe vom Diopter abschrauben.
2. Die große Überwurfmutter (1) vom Wechsellage, bzw. von der schwenkbaren Diopterscheibe abschrauben.
3. Aus dem Gehäuse der Klemmschraube (2) den Gewindeinsatz (3) und die Halteschraube (4) abschrauben (Abb. 1) und auseinanderschrauben.
Die Überwurfmutter (1) des Wechsellages oder der schwenkbaren Diopterscheibe mit dem Gewinde nach Oben zwischen den Gewindeinsatz (3) und die Halteschraube (4) setzen und diese anschließend wieder zusammenschrauben (Abb.2).
4. Die Kontermutter Ihrer Diopterscheibe abschrauben, die Diopterscheibe in das Gehäuse der Klemmschraube einsetzen und diese mit der Kontermutter fixieren.
(Von oben sollte die Nullpunktmarkierung sichtbar sein) (Abb.3)
6. Den Gewindeinsatz mit Überwurfmutter und Halteschraube wieder fest in die Klemmschraube eindrehen (Abb.4).
7. Die Klemmschraube mit der Diopterscheibe fest in den Diopter einschrauben.
8. Wechsellage bzw. schwenkbare Diopterscheibe an der großen Überwurfmutter anschrauben und nach Einrichten der günstigsten Stellung fest anziehen.

Um Beschädigungen beim Transport vorzubeugen, die Überwurfmutter lösen und das Wechsellage bzw. die schwenkbare Diopterscheibe abschrauben.

